

CZ

SK



[PŘÍRUČKA UŽIVATELE]

c-tech lamia

OBSAH

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	3
1.1. Podmínky použití produktu	3
1.2. Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění.....	3
1.3. Likvidace starého produktu	3
2. UVEDENÍ DO PROVOZU / UVEDENIE DO PREVÁDZKY.....	3
2.1. Připojení / Pripojenie.....	3
2.2. Obsluha herního software / Obsluha herného software	4
2.2.1. Funkce tlačítek.....	4
2.2.2. MACRO (Makro / Makro)	4
2.2.3. Podsvícení myši	4
3. ZÁRUKA.....	5
4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE.....	5

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt C-TECH, aby Vám produkt co nejdéle sloužil k plné spokojenosti, přečtěte si pozorně tuto příručku, kterou jsme pro Vás připravili.

1.1. Podmínky použití produktu

- Produkt musí být vždy používán k účelu jemu určeném v opačném případě toto může zapříčinit ztrátu záruky.
- Produkt je určený pro domácí použití ne pro profesionální či průmyslové využití.
- Pokud není určen jinak, produkt nesmí být používán ve venkovním prostředí, ve vlhkém či mokřem prostředí nebo blízko tepelných zdrojů a nesmí být vystaven mechanické, tepelné, elektrické nebo elektromagnetické zátěži, záření a vlivům.
- V případě potřeby připojení tohoto produktu k jinému zařízení, pečlivě prostudujte návod k tomuto zařízení a postupujte dle pokynů výrobce připojovaného zařízení. Výrobce ani prodejce neručí za škody způsobené neodbornou manipulací, zejména při připojování přístrojů, která jim nebyla certifikována.
- Provozní teplota / prevádzková teplota: 0-50°C
- Povolená relativní vlhkost okolí / Povolena relativna vlhkosť okolia : 10-60%

1.2. Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- Neodborně prováděné práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí. Práce spojené s instalací a údržbou, jakož i opravy, smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Poškozený produkt může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte, zda není poškozen.
- Poškozený produkt neuvádějte do provozu.
- Poškozený připojovací kabel smí být nahrazen jen speciálním kabelem stejného typu určeným výrobcem. Z bezpečnostních důvodů smí tuto výměnu provést pouze autorizovaný servis.

1.3. Likvidace starého produktu

- Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály a nebo škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.
- Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu v místě Vašeho bydliště. Případně se informujte u Vašeho prodejce.

2. UVEDENÍ DO PROVOZU / UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Po zakoupení produktu a jeho vybalení zkontrolujte obsah balení.

2.1. Připojení / Pripojenie

- Zapněte PC / Zapnite PC
- Připojte myš do volného USB portu / Pripojte myš do voľného USB portu
- Vyčkejte na automatickou instalaci ovladače myši / Počkajte na automatickú inštaláciu ovládača myši

- Nainstalujte software myši LAMIA (poslední verzi naleznete na www.c-tech.cz) / Nainštalujte software myši LAMIA (poslednú verziu nájdete na www.c-tech.cz)

2.2. Obsluha herního software / Obsluha herného software

Pro co největší Vaše pohodlí jsme vyvinuli pro tento produkt speciální software, který umožní maximální využití Vašeho zařízení. Jeho popis je v následující m textu.

2.2.1. Funkce tlačítek

V této sekci můžete redefinovat tlačítka myši / V tejto sekcii môžete redefinovať tlačidla myši

- Ze stromově řazené struktury funkcí a možností zvolte tu, kterou chcete tlačítku přiřadit tím, že na ní kliknete levým tlačítkem myši

V tejto sekcii môžete redefinovať tlačidla myši

- Zo stromovo radené štruktúry funkcií a možností vyberte tú, ktorú chcete tlačidlu priradiť tým, že na nej kliknete ľavým tlačidlom myši

2.2.2. MACRO (Makro / Makro)

V této sekci si můžete vytvářet vlastní makra. Macro editor otevřete tak, že v seznamu funkcí na záložce BUTTON otevřete spodní nabídku MACRO / MACRO SETTINGS

- Zvolte NEW pro vytvoření nového makra. Před započítím nahrávání sekvence kláves zvolte, jestli se mají zaznamenávat i prodlevy mezi stisky.
- Po dokončení nahrávání Vašeho makra zvolte APPLY
- Vaše makro je pak k dispozici k přiřazení na vybrané tlačítko jak je popsáno o kapitolu výše.

V tejto sekcii si môžete vytvárať vlastné makrá. Macro editor otvoríte tak, že v zozname funkcií na záložke BUTTON otvorte spodný ponuku MACRO / MACRO SETTINGS

- Zvoľte NEW pre vytvorenie nového makra. Pred začatím nahrávania sekvencie klávesov vyberte, či sa majú zaznamenávať aj oneskorenia medzi stlačeniami.
- Po dokončení nahrávania Vášho makra zvoľte APPLY
- Vaša makro je potom k dispozícii na priradenie na vybrané tlačidlo ako je popísané o kapitolu vyššie.

2.2.3. Podsvícení myši

V této sekci lze nastavovat možnosti podsvícení myši.

- Na výběr je z režimů
- STEADY – trvalé podsvícení myši. Vyberte intenzitu podsvícení a barvu
- BREATHE – mód „dýchání“, vyberte rychlost dýchání a barvu.
- NEON – cyklická změna barev. Zvolte rychlost, jako se barvy mění
- OFF- vypnuté podsvícení

3. ZÁRUKA

- Záruční doba činí 2 roky.
- Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám získáte u svého prodejce.

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Platné ke dni:	26.07.2019
Stránky výrobce	www.c-tech.cz
Stránky dovozce	www.elko.cz
Kontakt na dovozce	ELKO TRADING, spol.s r.o. K terminálu 7 619 00 Brno Česká republika

Navštivte naše stránky [WWW.C-TECH .CZ](http://WWW.C-TECH.CZ) a zaregistrujte svůj produkt.

Přejeme Vám příjemné užití našich produktů C-TECH,
Váš team C-TECH Czech