

ECHION



Uživatelský manuál/ Užívateľský manuál

1. SPECIFIKACE / ŠPECIFIKÁCIA

- Mechanická herní klávesnice / Mechanická herná klávesnica
- 7 barev podsvícení / 7 farieb podsvietenia
- Programovatelná / Programovateľná
- Kabel: 2m, opletený se stíněním / Kábel: 2m, opletený s tienením

2. PŘIPOJENÍ / PRIPOJENIE

- Zapněte PC / Zapnite PC
- Připojte klávesnici do volného USB portu / Pripojte klávesnicu do voľného USB portu
- Vyčkejte na automatickou instalaci ovladače klávesnice / Počkejte na automatickú inštaláciu ovládača klávesnice
- Nainstalujte software klávesnice / Nainštalujte software klávesnice
(poslední verzi naleznete na www.c-tech.cz)


3. OBSLUHA HERNÍHO SOFTWARE / OBSLUHA HERNÉHO SOFTWARE

PROFILY



- Software pro klávesnici podporuje 3 profily. Pro každý z profilů lze mít zcela individuální nastavení jak podsvícení, tak redefinovaných kláves. Profily můžete v software kdykoliv přepínat
- Softvér pre klávesnicu podporuje 3 profily. Pre každý z profilov je možné mať úplne individuálne nastavenie ako podsvietenie, tak redefinovaných kláves. Profily môžete v softvér kedykoľvek prepínať

MACRO EDITOR



- V této sekci si můžete vytvářet vlastní makra
- Začněte zmáčknutím pravého tlačítka v poli „Macro list“ a zvolte „New macro“. Vašemu novému makru zadejte jméno a zvolte OK.
- Zmáčknete tlačítko „Start record“ pro započetí nahrávání sekvence kláves. Pro ukončení zmáčknete „Stop record“
- Pokud je to vyžadováno, můžete odškrtnout možnost „Automatic recording time delay“, aby se nenahrávaly intervaly mezi jednotlivými stisky kláves.
- Pro Vaše nové makro jsou další volby tyto:

Cycle until the key released – makro se opakuje po dobu, kdy držíte tlačítko zmáčknuté


Specified cycle times – kolikrát se makro zopakuje při zmáčknutí klávesy (implicitně 1)

- V tejto sekcii si môžete vytvárať vlastné makrá
- Začnite stlačením pravého tlačidla v poli "Macro list" a zvolte "New macro". Vášmu novému makre zadajte meno a vyberte OK.
- Stlačte tlačidlo "Štart record" pre začatie nahrávania sekvencie klávesov. Pre ukončenie stlačte "Stop record"
- Ak je to vyžadované, môžete odškrtnúť možnosť "Automatic recording time delay", aby sa nenahrávali intervaly medzi jednotlivými stlačeniami klávesov.
- Pre Vaše nové makro sú ďalšie voľby tieto:

Cycle until the key released - makro sa opakuje po dobu, keď držíte tlačidlo stlačené

Specified cycle times - koľkokrát sa makro zopakuje pri stlačení klávesy (implicitne 1)

BACKLIGHT SETTINGS



- V této sekci volíte možnosti podsvícení klávesnice. Po zvolení režimu podsvícení je vždy nutno Vaši volbu aplikovat stisknutím „Apply“. Dostupné jsou následující režimy:

RESPIRE - Mód „dýchání“. Ze seznamu barev zvolte Vámi požadovanou barvu. Posuvníkem „Brightness“ volíte intenzitu podsvícení, posuvníkem „Speed“ rychlost dýchání

NEON LIGHT – V tomto režimu klávesnice cyklicky mění barvy. Rychlost změny je možno upravit posuvníkem „speed“

FIXED ON – V tomto režimu svítí celá klávesnice Vámi vybranou barvou, kterou lze vybrat ze seznamu ve spodní části. Také lze nastavit intenzitu podsvícení posuvníkem „brightness“

GAMING SPECIAL KEY – V tomto režimu se volí individuální oblasti a barvy podsvícení v takzvaných herních režimech. Buďto si vyberte jeden z 5 předdefinovaných režimů, nebo si vytvořte svůj. Na zobrazené klávesnici zvolte klávesu a přiřadte jí barvu podsvícení.

DELAY OFF – Tento režim rozsvěcuje pouze zmáčkнутé klávesy, které zase zhasnou po nastavené době.

NEON STREAM – Demo režim klávesnice, kdy po klávesnici přebíhají barvy

SNAKE – obdoba režimu Neon stream

FLASH AWAY / FLOWER / RAINBOW – klávesnice raguje na stisknutou klávesu a směrem od ní ven vytváří speciální světelný efekt

- V tejto sekcii volíte možnosti podsvietenia klávesnice. Po zvolení režimu podsvietenia je vždy nutné Vašu voľbu aplikovať stlačením "Apply". Dostupné sú nasledujúce režimy:

RESPIRE - Mód "dýchanie". Zo zoznamu farieb zvolíte Vami požadovanú farbu. Posuvníkom "Brightness" volíte intenzitu podsvietenia, posuvníkom "Speed" rýchlosť dýchania

NEON LIGHT - V tomto režime klávesnice cyklicky mení farby. Rýchlosť zmeny je možné upraviť posuvníkom "speed"

FIXED ON - V tomto režime svieti celá klávesnica Vami vybranou farbou, ktorú možno vybrať zo zoznamu v spodnej časti. Tiež je možné nastaviť intenzitu podsvietenia posuvníkom "brightness"

GAMING SPECIAL KEY - V tomto režime sa volí individuálne oblasti a farby podsvietenia v takzvaných herných režimoch. Buďto si vyberte jeden z 5 preddefinovaných režimov, alebo si vytvorte svoj. Na zobrazenej klávesnici zvolíte kláves a priradíte jej farbu podsvietenia.

DELAY OFF - Tento režim rozsvetuje iba stlačené klávesy, ktoré zase zhasnú po nastavenej dobe.

NEON STREAM - Demo režim klávesnice, kedy po klávesnici prebiehajú farby

SNAKE - obdoba režimu Neon stream

FLASH AWAY / FLOWER / RAINBOW - klávesnica reaguje na stlačenie klávesu a smerom od nej von vytvára špeciálny svetelný efekt

SINGLE KEY

- Na zobrazenej klávesnici môžete vybrať jakúkoľvek klávesu a pro ňu zvoliť jednu z týchto možností

KEY ASSIGNMENT – pro danou klávesu přiřadí funkci klávesy jiné. Staří klávesu zmáčknout a potvrdit OK

MACRO – zde můžete dané klávese přiřadit Vámi dříve vytvořené makro

MEDIA – Vyberte jednu z multimediálních funkcí

- Na zobrazenej klávesnici môžete vybrať akúkoľvek klávesu a pre ňu zvoliť jednu z týchto možností

KEY ASSIGNMENT - pre danú klávesu priradí funkciu klávesy ine. Starí kláves stlačiť a potvrdiť OK

MACRO - tu môžete danej klávese priradiť Vami predtým vytvorenej makro

MEDIA - Vyberte jednu z multimediálnych funkcií

POZNÁMKA: Veškerá nastavení provedená v software je třeba uložit zmačknutím „OK“ a následně nahrát do klávesnice zmačknutím „Apply“

POZNÁMKA: Všetky nastavenia vykonané v software treba uložiť, pritlačiť "OK" a následne nahráť do klávesnice stlačením "Apply"

4. UPOZORNĚNÍ / UPOZORNENIE

- Provozní teplota: 0-50°C / Prevádzková teplota: 0-50 ° C
- Povolená relativní vlhkost: 10-60% / Povolená relatívna vlhkosť: 10-60%
- Vyvarujte se polití klávesnice kapalinou, následná záruční oprava není možná /
Vyvarujte sa poliatu klávesnice kvapalinou, následná záručná oprava nie je možná